




הוראות שימוש




מתלה ייבוש
כביסה קרוסלה



קרוסלת
פתרונות

תודה שרכשתם קרוסלה לכביסה. האריזה כוללת 4 תתי הרכבה.



ציר עליון עם
זרועות וכבל מורכב.

עמוד מרכזי.

ציר תחתון עם 4
זרועות תמיכה.

4.2 פינים
לקיבוע הצירים

שלבי הרכבה:

1. הוציאו את הציר התחתון שמורכב בחלק העליון של הקרוסלה.
2. הכניסו אותו מהצד התחתון של העמוד המרכזי כך שהחורים יהיו מכוונים לצד של החורים בעמוד המרכזי.
3. הרימו את הציר העליון עם הכבל לחור השלישי מלמעלה וקיבעו אותו עם אחד הפינים שבאריזה שימו לב למקם את הפין בצד העליון של הציר.
4. הרימו את הציר התחתון ומקמו אותו מול החור התחתון ביותר וקיבעו עם הפין השני בתחתית הציר.
5. בעדינות חברו את כל אחד מזרועות התמיכה הקצרים לזרוע הארוכה שמעליו עם הבורג הקיים, חזקו את הבורג והאום כך שלא יהיה כלל חופש.
6. את חיבור האחרון יש לבצע בעזרת מתיחה של הזרוע הגדולה כלפי מטה והכניסו את הבורג וחזקו עם האום להידוק מלא.

במידה ורכשתם בסיס מתכת נייד :

1. להעמיד את הבסיס על קרקע ישרה .
2. להלביש את הצלחת המצורפת לצינור .
3. להכניס את הקרוסלה לצינור של הבסיס כך שתחתית העמוד המרכזי תשב על הצלחת התחתונה על מנת לייצב את הבסיס לשאת את משקל הכביסה ולמנוע נפילה , יש להניח 5 ק"ג שק חול או משקולת על כל אחת מרגלי הבסיס .

אזהרה:

אי ביסוס הרגליים עם משקולת על כל אחת מהרגליים עלולה לגרום לנפילה של הקרוסלה וכביסה.





